

TOMGAST



Elektroniczna Waga Kieszonkowa

Instrukcja Użytkowania

Dziękujemy za zakup naszej wagi kieszonkowej.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.

Przy zwykłym użytkowaniu i konserwacji, urządzenie powinno służyć przez lata.

Waga może wymagać kalibracji przed pierwszym użyciem.

CE

RoHS



ZALECENIA:

- Proszę zapoznaj się z maksymalnym obciążeniem twojej wagi. Nigdy nie nakładaj na wagę więcej masy niż wynosi maksymalne obciążenie.
- Unikaj narażania urządzenia na wysoką lub niską temperaturę. Urządzenie działa najlepiej w temperaturze pokojowej. W przypadku nagłej zmiany temperatury, zawsze odczekaj godzinę przed użyciem, by urządzenie dostosowało swoją temperaturę do otoczenia.
- Zawsze daj wystarczający czas urządzeniu na przygotowanie. Zwykle jest to od 30 do 60 sekund przed kalibracją, aby wszystkie komponenty się ustabilizowały.
- Utrzymuj swoje urządzenie w czystości. Pył, brud, wilgoć, wibracje, podmuchy powietrza i bliska odległość innych urządzeń elektrycznych może mieć wpływ na pomiar wagi.
- Postępuj z urządzeniem delikatnie. Łagodnie odkładaj na szali wazone przedmioty. Urządzenie jest zaprojektowane tak, by wytrzymać możliwe uszkodzenia mechaniczne, jednak nieostrożne postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia czujników wewnętrznych.
- Unikaj potrząsania, upuszczania i podobnych gwałtownych zachowań wobec urządzenia. Jest to precyzyjne urządzenie i należy obchodzić się z nim z dbałością.
- Wagę ustawiaj zawsze na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- W przypadku nieużywania wagi przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię by uniknąć sytuacji, w której wyciekający kwas z baterii doprowadzi do korozji urządzenia.

SPECYFIKACJA:

Zakres ważenia: 0,1 g - 500 g

Dokładność pomiaru: 0,1 g

Bateria: 2 x AAA

Zakres temperatury pracy: od 10°C do 30°C

PRZYCISKI URZĄDZENIA

Włącznik: „ON/OFF”

Przycisk jednostki: „MODE CAL” (dostępne: g, oz, dwt, gn)

Przycisk tarowania: „TARE”

Przycisk liczenia: „PCS”

I. WAŻENIE

1. Naciśnij (włącznik)
2. Poczekaj, aż na wyświetlaczu widoczne będzie [0.00].
3. Połóż ważony przedmiot na szali.
4. Poczekaj na ustabilizowanie odczytu.
5. Naciskając (przycisk jednostki) możesz zmienić jednostki wyświetlania wagi.

II. TAROWANIE

1. Włącz wagę zgodnie z powyższym opisem.
2. Połóż na szali przedmiot, którego wagę chcesz tarować.
3. Naciśnij (przycisk tarowania) i poczekaj, aż na wyświetlaczu widoczne będzie [0.00]
4. Dodaj przedmiot, który chcesz zważyć.

III. KALIBRACJA

1. Włącz wagę zgodnie z wcześniejszym opisem.
2. Nacisnij (przycisk jednostki) i przytrzymaj go póki na wyświetlaczu nie wyświetli się „CAL”.
3. Ponownie naciśnij (przycisk jednostki), „CAL” zacznie mrugać i wyświetlać ciężar odważnika, jaki musisz położyć na szali.
4. Połóż na szali odpowiedni odważnik i poczekaj 3-4 sekundy na komunikat „PASS”.
5. Zdejmij odważnik i naciśnij (włącznik) by wyłączyć wagę. Kalibracja została zakończona.
6. Jeśli wystąpił błąd, na wyświetlaczu zostanie pokazany komunikat „FAIL” Powtórz kroki 1-5.

IV. FUNKCJA LICZENIA

1. Wybierz 25 (lub 50, 75, 100) elementów, które chcesz liczyć.
2. Po otwarciu szali, połóż próbkę 25 elementów na szali. Następnie naciśnij (przycisk liczenia) na dwie sekundy, dopóki nie zobaczysz „25”
3. Wciskając (przycisk jednostki) zmienisz ilość próbek (25, 50, 75, 100). Wybierz wartość odpowiadającą ilości elementów w twojej próbce. Naciśnij (przycisk liczenia) by zatwierdzić.
4. Teraz, gdy położysz przedmioty na szali, na wyświetlaczu zobaczysz aktualną ilość obiektów.


TOMGAST

www.tomgast.pl