

TOMGAST



Instrukcja obsługi
Kruszarka do lodu
WESSAMAT Ice Cube CRUSHER W-103 W-105

1 Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa

1.1 Właściwe użytkowanie

Kruszarka do lodu jest przeznaczona wyłącznie do rozdrabniania małych kostek lodu. Tylko kostki lodu produkowane w kostkarkach mogą być rozdrabniane w kruszarce. Nie rozdrabniać kostek głęboko zamrożonych. Poprzez właściwe użytkowanie rozumie się również przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

1.2 Ustawienie

Kruszarka do lodu nie może być ustawiona w następujących miejscach: miejsca zagrożone wybuchem, miejsca ze skażoną toksycznie atmosferą, wilgotne pomieszczenia

UWAGA: W pewnych warunkach otoczenia (np. wysoka temperatura otoczenia i / lub wilgotność) może wystąpić zjawisko powstawania skroplonej wody w okolicy kruszarki do lodu.

1.3 Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi

Podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania i bezawaryjnej pracy tego urządzenia jest znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przepisów bezpieczeństwa. Osoby obsługujące to urządzenie powinny przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Ponadto, przepisy BHP i przepisy obowiązujące w miejscu instalacji powinny być również przestrzegane.

1.4 Zagrożenia podczas obsługi urządzenia

Kruszarka do lodu została zbudowana zgodnie z aktualnymi zasadami techniki i zatwierdzonymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Niemniej jednak, korzystanie z tego urządzenia może powodować zagrożenia dla życia i zdrowia osoby korzystającej z urządzenia oraz osób trzecich lub prowadzić do uszkodzenia urządzenia i obniżenia jego rzeczywistej wartości. Urządzenie powinno być używane tylko:

- Zgodnie z instrukcjami,
- Jeśli jest bezpieczne pod względem technicznym i całkowicie sprawne.

Problemy, które mogą pogorszyć stan bezpieczeństwa, powinny zostać natychmiast wyeliminowane!

1.5 Gwarancja i odpowiedzialność

Nasze ogólne zasady i warunki mają zastosowanie. Zaczynają one obowiązywać najpóźniej z dniem zawarcia umowy. Gwarancja i odpowiedzialność z tytułu roszczeń za obrażenia i szkody majątkowe są wykluczone, o ile nie są one wynikiem jednej lub kilku z następujących przyczyn:

- Obsługiwanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcjami;
- Niewłaściwa instalacja, uruchomienie, eksploatacja i konserwacja urządzenia;
- Obsługa urządzenia z wadliwym urządzeniem zabezpieczającym lub niewłaściwie zainstalowanymi lub wadliwymi urządzeniami ochronnymi;
- Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi;
- Arbitralne modyfikacje urządzenia;
- Niewystarczająca kontrola części maszyn podlegających zużyciu;
- Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy;
- Wypadki będące następstwem oddziaływania ciał obcych lub siły wyższej.

1.6 Strukturalne modyfikacje urządzenia

Żadne modyfikacje, zmiany lub podłączenia do urządzenia nie mogą być wykonywane bez pisemnej zgody producenta. W przypadku nie przestrzegania tej zasady, gwarancja producenta wygasa!

Wymieniać wszystkie części urządzenia, które nie są w pełni sprawne. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych! Inne części nie gwarantują poprawnego działania pod względem bezpieczeństwa i zużycia. W przypadku użycia innych części niż oryginalne gwarancja producenta wygasa.

2 Ustawienie i podłączenie

2.1 Ustawienie urządzenia

Urządzenie powinno być na stabilnym i poziomym podłożu.

2.2 Połączenie elektryczne

Kruszarka do lodu dostarczana jest gotowa do podłączenia i pracuje z napięciem zmiennym 230 V / 50 Hz.

2.3 Obsługa

Otworzyć pokrywę z plexi i napełnić pojemnik kostkami lodu do max. 80% całkowitej jego pojemności. Całkowicie wsunąć pojemnik na lód do kruszarki lodu i zamknąć pokrywę. Nie otwierać pokrywy aż do uzyskania żądanej ilości skruszonego lodu.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, kruszarka do lodu działa tylko wtedy, gdy pojemnik na lód zostanie całkowicie wsunięty do kruszarki a pokrywa z plexi zostanie zamknięta.

2.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Kruszarka do lodu może być obsługiwana tylko z całkowicie wsuniętym pojemnikiem na lód. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie z założoną blaszką pod spodem pojemnika na lód. Nigdy nie należy blokować wyłączników krańcowych.

3 Czyszczenie

Wnętrze urządzenia

1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego
2. Wyjąć pojemnik na lód i opróżnić go
3. Wyjąć metalową blaszkę
4. Włożyć pojemnik na lód
5. Otworzyć kanał do napełniania i wytrzeć wnętrze za pomocą szczoteczki i środka czyszczącego WESSAMAT.
6. Wyjąć pojemnik na lód i usunąć resztki środka czyszczącego
7. Dokładnie wyczyścić wnękę pojemnika na lód szczoteczką i środkiem czyszczącym WESSAMAT.
8. Wyjąć gumową zatyczkę odpływu wody
9. Dokładnie wymyć komorę na lód i wnękę pojemnika na lód szczoteczką i czystą wodą. (powtórzyć tę procedurę 2 lub 3 razy)
10. Przetrzeć metalową blaszkę miękką ściereczką, a następnie włożyć ją do wnęki
11. Przetrzeć pojemnik na lód środkiem czyszczącym WESSAMAT-Cleaner i dokładnie opłukać czystą wodą
12. Włożyć pojemnik na lód
13. Założyć gumową zatyczkę odpływu wody

Uwaga: Niemal wszystkie środki czyszczące zawierają kwas, dlatego wszystkie części poddane działaniu środka czyszczącego należy dokładnie słuć wodą w celu uniknięcia korozji powodowanej przez kwasy.

Zewnętrzna część urządzenia

Obudowę oczyścić miękką szmatką.

Podłączyć wtyczkę do gniazda (koniec czyszczenia)

Ze względów zdrowotnych zaleca się, aby nie przeznaczac do spożycia pierwszej partii lodu wyprodukowanej po czyszczeniu pojemnika z lodem.

The logo for TOMGAST features a stylized horizontal line with a small semi-circular arch at its center, positioned above the brand name. The brand name 'TOMGAST' is rendered in a bold, uppercase, sans-serif typeface.

www.tomgast.pl